

К сведению покупателя

Шкаф однодверный Intra Полки – это комплект полок, предназначенных для установки в шкаф однодверный Intra.

Полки устанавливаются дополнительно к имеющимся в комплекте шкафа. Уровень установки полок выбирается самостоятельно.


Intra. Шкаф однодверный . Полки Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
Корпус					
44	Полка	468	546	16	3

Intra. Шкаф однодверный. Полки Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	12	шт.
2	Полкодержатели VB135 с фиксатором	12	шт.

1. В отверстия на полках **44** установить врезные полкодержатели VB 135.
- 2.



3. На стенках вертикальных шкафа в отверстия на выбранных уровнях вернуть дюбели DU 322.
4. Установить полки **44**, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка на одну полку – 8 кг.

ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU

